

車検

無料点検と法定点検

新車登録より36ヶ月(以降24ヶ月)で行う法律で定められた点検・整備です。
外から見ることができない部品を取り外してチェックしたり、テスターを用いて排気ガスの状態等を
チェックするなど、プロの目でしっかり点検いたします。
点検の結果、整備が必要となった箇所は、トヨタの確かな技術で整備いたします。

※点検時にはメンテナンスノートをご用意ください。※自家用乗用車が対象となります。

車検入庫時にご用意いただくもの

車検当日、お持ちいただくものをご確認ください。

- 
車検証
(自動車検査証)
- 
メンテナンスノート
- 
自賠責保険証明書
(ご自身で手配する場合は
新しい自賠責保険証)
- 
車検費用
- 
自動車税納税証明書
- 
印鑑

車検時に必要となる費用

車検費用	=	基本料金	+	法定費用	+	その他費用
		●24ヶ月定期点検料 ●保安確認検査料 ●代行手数料		●自動車重量税 ●自賠責保険料 ●印紙代		●交換パーツや追加の整備が必要な場合

車検料金表(自家用 乗用車)

●基本料金

車種	24ヶ月定期点検料	保安確認検査料	代行手数料	合計
●ビスタシリーズ ●ミラ ●ムーヴ ●タント ●コペンなど	24,640円	8,800円	13,700円	47,140円
●ヤリスシリーズ ●アクア ●パソ ●ヴィッツ ●タンク ●ルーミー ●スベイト ●シエンタ クラス	27,390円	8,800円	14,000円	50,190円
●プリウスシリーズ ●カローラシリーズ ●オーリス ●ヴィッシュ ●C-HR ●RAV4 クラス	28,820円	8,800円	14,000円	51,620円
●カムリ ●SAI ●86 クラス	30,140円	8,800円	14,000円	52,940円
●ノア ●ヴォクシー ●アルファード ●ヴェルファイア ●ハイアー クラス	33,440円	8,800円	14,000円	56,240円

●法定費用

	自動車重量税	自賠責保険料	印紙代(OSS)	合計
軽自動車	6,600円	17,540円	1,600円	25,740円
乗用車 車両重量	1.0トン以下	16,400円	1,600円	35,650円
	1.5トン以下	24,600円	1,600円	43,850円
	2.0トン以下	32,800円	1,600円	52,050円
	2.5トン以下	41,000円	1,600円	60,250円

※自賠責保険料は、24ヶ月の料金です。※車齢、減免処置により重量税が異なる場合があります。
※釧路の自賠責保険料は上記金額と異なります。お近くの店舗までお問合わせください。

基本料金	+	法定費用	=	車検基本整備料金
-------------	---	-------------	---	-----------------

車検料金表(自家用 貨物車)

●基本料金

車種	12ヶ月定期点検料	保安確認検査料	代行手数料	合計
●プロボックスバン ●サードバンクラス	28,600円	8,800円	14,000円	51,400円
●ライトエースバン・トラック ●タウンエースバン・トラッククラス	30,800円	8,800円	14,000円	53,600円
●レジアエース ●ハイエース クラス	34,100円	8,800円	14,000円	56,900円

●法定費用

車種	自動車重量税	自賠責保険料	印紙代(OSS)	合計	
小型 貨物車 車両 総重量	2.0トン以下	6,600円	12,850円	1,600円	21,050円
	2.5トン以下	9,900円	12,850円	1,600円	24,350円
	3.0トン以下	12,300円	12,850円	1,600円	26,750円
普通貨物車 車両総重量	4.0トン以下	16,400円	16,900円	1,600円	34,900円

※自賠責保険料は、12ヶ月の料金です。※普通貨物車の自賠責保険料は「積載量2トン以下」の料金です。
※車齢、減免処置により重量税が異なる場合があります。
※釧路の自賠責保険料は上記金額と異なります。お近くの店舗までお問合わせください。

車検時の点検箇所(自家用 乗用車の場合)

室内点検




ブレーキペダルの遊びと床板のすきま



パーキングブレーキの引きしろ(踏みしろ)



ブレーキの効き具合



クラッチペダルの遊び、切れたときの床板とのすきま(MT車のみ)



ハンドルの操作具合

エンジンルーム点検




エンジンオイルの量



燃料の量



トランスミッション、トランスファの油量



ファンベルトのゆるみ・損傷



パワーステアリングベルトのゆるみ・損傷



ブレーキマスタシリンダの液もれ



点火プラグの状態、点火時期、ディストリビュータキャップの状態



バッテリーターミナルの接続状態




排気の状態



エアクリーナーエレメントの状態



冷却水の量



電気配線の接続部のゆるみ・損傷




ばい煙および悪臭のあるガス、有害なガス等の発散防止装置機能・損傷などの点検(10項目)

下まわり点検



ステアリングギヤボックスのロッドアームのゆるみ、がた・損傷



ボールジョイントのダストブーツの亀裂・損傷



ステアリングギヤボックスの取付



ディファレンシャルの油量・油もれ



ブレーキホース、パイプの液もれ、損傷取付状態



エキゾーストパイプ・マフラー・遮熱板のゆるみ・損傷



マフラーの機能



ホイールシリンダ、ディスクキャリパの液もれ



タイロッド

外まわり・足まわり点検



タイヤの状態/空気圧・亀裂溝の深さ等



ブレーキドラムとライニングのすきま



ブレーキドラムの摩耗・損傷




ブレーキシューの摺動部分とライニングの摩耗




ブレーキディスクとパッドのすきま、パッドの摩耗




ホイールナット・ボルトのゆるみ



プロペラシャフト・ドライブシャフトの連結部のゆるみ




ブレーキディスクの摩耗、損傷




サスペンション装置取付部および連結部のゆるみ・がた



ドライブシャフトダストブーツの亀裂・損傷



車枠、本体のゆるみ、損傷



ホイールアライメント



ホイールベアリングのがた



ショックアブソーバーの油もれ・損傷